



## 主機設定説明 System Setting システムペアの設定

- 1.開機2秒内・系統直接進入學習模式・此時可學習新發射器：  
同時按1、2學習・學習成功時主機鳴叫3短音。

Boot up within two seconds, system directly starts learning mode.

Press 1&2, 5&8, 7&6 for a few seconds to learn signals.

Three short beep sounds means learning successfully.

システムをオンにして二秒以内で、自動的にシステムとペアリングに入ります。

この時、すぐリモコンのボタン①と②を押してシステムとペアリングしてください。

三回短い音が鳴れば完成です。

- 2.已學習過之發射器同時按1&2可進入學習模式・此模式中如沒有學習任何發射器・  
經過5秒便會自動跳出(1短1長音)。

Press 1&2 to start learning mode. Learning mode ends after 5 seconds if no learning action is taken.  
(One short beep sound and one long beep sound)

ペアリングしたい場合にはリモコンのボタン①と②を押して、すぐに開始してください。

5秒が経過したらペアリング不可能です、必ず5秒以内にペアリングをしてください。